

Guide de démarrage rapide pour l'installation

Avant d'installer ce produit, veuillez passer en revue les instructions d'installation complètes.

Pour votre sécurité

Les présentes instructions ne couvrent que l'installation de la commande du système Infinity. Des instructions d'installation physique de l'équipement intérieur et extérieur, ainsi que des accessoires, sont fournies séparément avec chaque appareil.

Fixation de la commande du système Infinity

Fixez le support de fixation au mur. Branchez les fils au connecteur du support de fixation. Consultez la Fig. 1, la Fig. 2, et la Fig. 3 pour des exemples typiques des connexions de la commande du système Infinity à l'équipement intérieur et extérieur. Placez le bas de la commande dans le support de fixation. Enclenchez le haut de l'appareil fermement dans le support de fixation.




Fig. 1 – Schéma de connexion à quatre fils




Fig. 2 – Schéma de connexion pour la fournaise ou le ventilo-convecteur FE avec climatiseur à 1 phase




Fig. 3 – Schéma de connexion pour le ventilo-convecteur FE avec thermopompe à 1 phase non communicante

Séquence de mise sous tension




Fig. 4 – Séquence de mise sous tension

Formation

My Learning Center centralise les ressources de formation relatives aux systèmes de CVC résidentiels professionnels pour vous aider à renforcer votre carrière et vos activités. Il nous tient à cœur d'offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité en ligne et en classe.

Accédez à My Learning Center à l'aide de vos identifiants HVAC Partners à l'adresse www.mlctraining.com. Communiquez avec nous à l'adresse mylearning@carrier.com pour toute question.

Cette section aborde le sujet de l'alimentation initiale (ou mise en service) d'une nouvelle commande du système Infinity. L'interface utilisateur identifiera tous les composants Infinity du système.

La Fig. 4 montre un exemple d'écrans pour la séquence de mise sous tension. Les écrans exacts dépendent des installations réelles du système. Le premier écran traite de l'équipement intérieur. Suivez les instructions des écrans suivants jusqu'à ce que l'écran Vue d'ensemble s'affiche.

REMARQUE : Consultez les instructions d'installation complètes si l'équipement est introuvable.