



QUICK INFO - الإعداد


Fridge-tag 2

Fridge-tag 2 E


1 محتويات العبوة



2 معلومات عن Fridge-tag




3 حالة التوصيل



4 تفعيل الجهاز



5 إعداد تنسيق التاريخ



7 اكتمل التفعيل



6 إعداد التاريخ والوقت




تعرف على المزيد




8 وضع Fridge-tag؟





إشارات الشاشة في وضع الإنذار

في وضع القياس، عند وجود إنذار مفعل، سيتم عرض المعلومات التالية:




شاشة الإنذار وخيارات التأكيد
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.


1 حالة درجة الحرارة

إشارات الشاشة في الوضع المعتاد

في وضع القياس، عندما لا يوجد أي إنذار مفعل، سيتم عرض المعلومات التالية:




مثال على الشاشة في وضع الإنذار



تأكيد تفاصيل الإنذار والصافرة
راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

2 قراءة السجل

مثال على الشاشة في الوضع المعتاد



3 تنزيل التقارير



وصل الجهاز عبر منفذ يو إس بي بجهاز الكمبيوتر الشخصي أو ماك


ملحوظة: قم بفصل المستشعر الخارجي من الجهاز أولاً

سيقوم جهاز Fridge-tag الآن بإعداد تقرير بتنسيق PDF و ASCII
قد تستغرق هذه العملية ما يصل إلى دقيقتين.


تنزيل التقارير؟

راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

شاشة الإنذار: المعلومات الإضافية



ملحوظة: استمر بالضغط بشكل متكرر على زر «قراءة» لقراءة تفاصيل آخر 30 يومًا.



ملحوظة: اضغط مع الاستمرار على زر قراءة مجددًا لما لا يقل عن 3 ثواني وسيظهر الإنذار التالي على الشاشة.

تأكيد الإنذار؟

راجع فصل «معرفة المزيد» في دليل المستخدم.

